

## 【BHシリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②フロント板の上下のネジを外します。（下左図）
- ③マイナスドライバーなどでフロント板を外します
- ④門の下にある、シリンダーを止めているビスを止まるところまで回しゆるめます（下右図）



- ⑤キーを持ち、水平に保ちながらシリンダーのリングの部分を左に回します。  
回すことによってシリンダーが外れます。（下左図）



- ⑥マルチロックのBHを取り付けます。
- ⑦キーを水平に持ち、マッスルマンを上向きにし、シリンダーのリング部分を右に回します。  
リングを右に回す際にボディも一緒に回ります。マッスルマンを正しい位置まで回し止めます。  
マッスルマンの頭が上に来るように取り付けてください。（上右図）
- ⑧シリンダーを止めるビスを締めます。
- ⑨フロント板をはめ、上下のネジを止めて完了です。
- ⑩鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平か確認をお願いいたします。