

【LAシリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②フロント部分（金属プレート）のネジを外します。（下左図）
- ③プレートを外すと4個の金属の棒が差し込んであります。
これはシリンダーを固定しているピンです。（下右図）



- ④室外側（外側）のピンを上下とも引き出します、シリンダーが落ちてしまわないように注意しながら引き出してください。（下左図）
- ⑤シリンダーが外れました。（下右図）



- ⑥マルチロックLAシリンダーを取り付けます。
シリンダーの裏側に穴が開いていますので、そこにピンが入るように扉に取り付けていきます（下左図）
- ⑦シリンダー固定ピンを差し込みシリンダーが取りつきました。
マッスルマンが上向きになっているか確認をして下さい。（下右図）



- ⑧フロント板をはめ、ネジを締めたら完了です。
- ⑨鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平か確認をお願いいたします。