

【GOAL-MX/SHOWA-BLL シリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②室内側レバーハンドルの横にハンドルを固定しているビスがありますのでビスを外します。（下左図）
- ③室内側のレバーハンドルを引き抜き外します。（下中図）
- ④同時に室外側のレバーハンドルも引き抜き、扉から外します。（下右図）



- ⑤室内側の錠ケースを固定しているビスを4本外します。（下左図）
上下（黄色部分）の取り付けネジは短く、残りの2本は長いネジで止まっています
- ⑥錠ケースが外れました（下中図）
- ⑦錠ケースを上から見るとシリンダーを固定している小さなビスがあるので外します（下右図）



- ⑧ビスが外れたら、ゆっくりとシリンダーキャップ（カバー）を外します（下左図）
- ⑨シリンダーハウジング部の下についているストッパーを外します。
ストッパーはねじ止め等していないので簡単につまんで外れます（下中図）
- ⑩シリンダーホルダーを外します。（下右図）
カチッとハマっていますので、ピンセットかマイナスドライバーで外して下さい。



- ⑪ シリンダーをつまみ、ハウジングから外してください（下左図）
- ⑫ 交換するMX/BLLシリンダーをハウジングにセットします。（下中図）
- ⑬ テールピースは横向きに突起が上になるように差し込みます（下右図）



- ⑭ シリンダーの上部にシリンダーホルダーをはめ込みます。
シリンダーホルダーは平の面が上、きちんと平らになるようにセットします（下左図）
- ⑮ ハウジングの下の溝に、ストッパーを差し込みます(下中図)
- ⑯ ストッパーが落ちないように、シリンダーキャップをかぶせます（下右図）



- ⑰ 錠ケース上部のビスを止めます（下左図）
- ⑱ 扉に錠ケースをセットし、4箇所ネジを止めます（下右図）
ネジの長い短いを間違えないように止めて下さい



- ⑲ 室外側からレバーハンドルを差し込み（下左図）
- ⑳ 室内側からレバーハンドルをセットします（下中図）
- ㉑ ビスを止め固定し完了です（下右図）



②鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平になっているか
サムターンを横にした時に施錠するか確認をお願いいたします。

【備考】

MX/BLLシリンダーは、MIWA-RAシリンダーと扉の切り欠きが同じです。
RAからMX/BLLに交換したい場合はケースを交換する事によって可能となります。