

【PMKシリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②PMKシリンダーを交換します。
- ③室内側ノブの付け根のビスを緩めます（下中図）
- ④ノブが外れました（下右図）



- ⑤室外側のノブも外します（下左図）
- ⑥室内側錠ケースについているネジを4箇所外します（下中図）
- ⑦錠ケースと一緒にシリンダーが外れます（下右図）



- ⑧シリンダーを固定しているネジを4本外します(下左図)
- ⑨座金とシリンダーが外れました（下中図）
- ⑩マッスルマンを上に向け、座金とシリンダーを切り欠きに合わせ差し込みます。
座金はふちにふくらみがある側が表です（下右図）



- ⑪座金を4箇所ねじ止めしていきます（下左図）
- ⑫シリンダーを扉に差し込み（下中図）
- ⑬錠ケースをねじ止めしていきます（下右図）



- ⑭室外側のノブを切り欠きに注意して差し込み（下左図）
- ⑮室内側のノブをネジ穴に合わせ差し込みます（下中図）
- ⑯ノブのネジを止めて完了です（下右図）



- ⑰鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平か確認をお願いいたします。