

## 【RAシリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②室内側レバーハンドルのビスを緩めます。（下左図）
- ③レバーハンドルを外します（下中図）
- ④室外側のレバーハンドルも抜き取ります。（下右図）



- ⑤室内側、錠ケースのネジを緩め外します。（下左図）
- ⑥錠ケースとともにシリンダーを外します（下中図）
- ⑦RAシリンダーを固定しているネジを4箇所外します（下右図）



- ⑧シリンダーが外れました（下左図）
- ⑨プレートの爪はここにはまります（下中図）
- ⑩マッスルマンが上を向くようにシリンダーを置き  
ケースの切り欠きに合わせプレートとシリンダーをネジで固定します（下右図）



⑪錠ケースにシリンダーを固定したら、扉につけていきます（下左図）

⑫錠ケースをねじ止めします。3箇所が均等になるよう交互にしめて下さい（下中図）

⑬室外側からレバーハンドルを挿し入れ（下右図）



⑭室内側から反対側のレバーハンドルを入れビスを止めます（下左図）

※ビス穴は必ず室内になるようにハンドルをセットしてください。

⑮レバーを下げきちんとラッチが錠ケースに収納されるか（引っ込むか）

確認してください（下右図）



⑯鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平か確認をお願いいたします。