

【TITANシリンダー交換】

①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。

②TITANのシリンダーは裏からビス2本で止めてあります。(下左図)

プレート板ではなく、室内側のサムターンのネジを外します。(下右図)

ネジを外す際は、細い(1.5)六角レンチを使用します。



③ネジを無くさないようにサムターンを外します(下左図)

④サムターンの下のカバーも外します(下中図)

⑤マイナスドライバーを使い、左右のネジを外します(下右図)



⑥TITANシリンダーのかまぼこ型のテールピースが見えます(下左図)

⑦TITANシリンダーを抜き取ります(下中図)

⑧テールピースの穴に合わせ、マルチロックTITANシリンダーをはめ込みます
この時、鍵はデットボルトは扉に収納した状態にしてください。

かまぼこ型の丸みを帯びた側がテールピース、ケース共に合うようにセットして下さい。(下右図)



⑨サムターン側のプレートをはめ、ビスを締めていきます（下左図）

⑩外した時と同じように六角レンチで止め完成です（下右図）



⑪鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平か確認をお願いいたします。